

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатели пожарные речевые (ОПР) :

блок акустический	АСР-03.1.2	ФКЕС 425132.031;
колонка звуковая	АСР-06.2.2	ФКЕС 425132.032;
колонка звуковая	АСР-12.2.2	ФКЕС 425132.033;
блок акустический встраиваемый	АСР-06.3.0	ФКЕС 425132.034;

предназначены для:

- речевого оповещения о пожаре или других чрезвычайных ситуациях;
  - передачи речевой информации в системах озвучивания;
  - трансляции специальных звуковых сигналов.
- ОПР могут эксплуатироваться в условиях:

температура воздуха от -10° до +55°С; относительная влажность воздуха до 93% при температуре не выше 40°С; атмосферное давление 84-106 кПа.

Степень защиты ОПР, обеспечиваемая оболочкой – IP 41.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование параметра	АСР-03.1.2	АСР-06.2.2	АСР-12.2.2	АСР-06.3.0
1	Максимальная электрическая мощность, Вт	3	6	12	6
2	Входная электрическая мощность, Вт	3/1,5/0,75	6/3/1,5	12/6/3	6/3/1,5
3*	Номинальное входное напряжение, В	30 или 100			
4	Уровень характеристической чувствительности, дБ, не менее	89	91	94	90
5	Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже	200-12500			100-15000
6	Габариты, мм, не более	122x172x92	122x350x92	122x350x92	Ø230x75
7	Масса, кг, не более	1,2	2,0	2,5	1,5

**Примечание:**

\* По заказу потребителя входное напряжение может быть установлено равным 120 В.

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Оповещатель пожарный речевой (ТУ 4371-002-31945214-2000) - 1 шт.
2. Паспорт (ФКЕС 425132.031ПС) - 1 шт. на партию
3. Упаковка - 1 компл.

## 4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1. После распаковки, проверьте комплектность и произведите внешний осмотр корпуса ОПР. Корпус не должен иметь механических повреждений.

4.2. Установите ОПР на рабочее место.

**Установочное отверстие для АСР-06.3.0 – Ø 200 мм.**

4.3. Подключите ОПР к звуковой сети согласно маркировке мощности на этикетке.

**Внимание! Не допускается подключение ОПР к звуковой сети, находящейся под напряжением.**

При установке в одном помещении двух и более ОПР соблюдайте полярность их подключения.

4.4. Подайте сигнал и убедитесь в исправности ОПР прослушиванием его звучания.

## 5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ОПР ремонтируется только изготовителем.

При обнаружении неисправностей (отсутствие сигнала, дребезжание) обращайтесь к изготовителю по указанному ниже адресу.

## 6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1. ОПР в упакованном виде должны храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха до 80% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

6.2. ОПР в упакованном виде могут перевозиться любым видом транспорта, при авиатранспортировании – в герметизированных отапливаемых отсеках самолетов.

6.3. При перевозке должны быть приняты меры, предохраняющие от повреждений: осторожная погрузка, защита от атмосферных осадков и т.п.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие ОПР требованиям технических условий ТУ 4371-002-31945214-2000 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок хранения 2 года со дня приемки ОТК.

7.3. Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи потребителю.

7.4. Срок службы 10 лет.

## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатели пожарные речевые АСР \_\_\_\_\_ в количестве \_\_\_\_\_ шт., соответствуют техническим условиям ТУ 4371-002-31945214-2000 и признаны годными для эксплуатации.

ОПР включены на напряжение \_\_\_\_\_ В, мощность \_\_\_\_\_ Вт.

Дата выпуска « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200 г.

Штамп ОТК

Гарантийное обслуживание осуществляет НПП «МЕТА» по адресу:

**г. Санкт-Петербург, В.О., 5 линия, д. 68, к. 3, лит. «Г»**

**Тел. (812) 320-99-43, 320-99-44**

# ПАСПОРТ

## Оповещатели пожарные речевые

- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> АСР-03.1.2 | <input type="checkbox"/> АСР-12.2.2 |
| <input type="checkbox"/> АСР-06.2.2 | <input type="checkbox"/> АСР-06.3.0 |

ФКЕС 425132.031 ПС



ООО «Белсвязькомплект-К»

Республика Беларусь, г. Минск, 220053,  
ул. Каховская, 17, оф. 228, сектор «А»  
Тел. +375 (17) 300-58-48, +375 (17) 362-38-49

info@belconnect.by  
www.belconnect.by

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ