

ПАСПОРТ

*Акустическая система
потолочная*

МЕТА 6661



Сертификат соответствия № С-RU.ПБ34.В.00878
от 06.04.2012
Срок действия: по 06.04.2017

ООО «Белсвязькомплект-К»

Республика Беларусь, г. Минск, 220053,
ул. Каховская, 17, оф. 228, сектор «А»
Тел. +375 (17) 300-58-48, +375 (17) 362-38-49

info@belconnect.by
www.belconnect.by

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Акустическая система потолочная (АСП) МЕТА 6661 ФКЕС 425132.126 предназначена для передачи речевых и музыкальных программ в системах озвучивания и оповещения в помещениях.

АСП может эксплуатироваться в условиях: температура воздуха от -10° до +55°С; относительная влажность воздуха до 93%; атмосферное давление 84-106 кПа.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование параметра	МЕТА 6661
1.	Максимальная электрическая мощность, Вт	20
2.	Входная электрическая мощность, Вт	20 / 15 / 10
3.	Входное электрическое напряжение, В	100
4.	Уровень характеристической чувствительности (1 Вт, 1м), дБ, не менее	88
5.	Средний уровень звукового давления при входной мощности 20 / 15 / 10 Вт, дБ	101 / 100 / 98
6.	Диапазон воспроизводимых частот, Гц	60-20000
7.	Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	IP 41
8.	Габариты, мм	Ø202x90
9.	Масса, кг	1,3

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Акустическая система потолочная - 1 шт.
- паспорт - 1 шт. на партию
- упаковка - 1 компл.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1. После распаковки, проверьте комплектность и произведите внешний осмотр корпуса АСП. Корпус не должен иметь механических повреждений.

4.2. Установите АСП на рабочее место.

4.3. Подключите АСП к звуковой сети.

Внимание! Не допускается подключение АСП к звуковой сети, находящейся под напряжением.

При установке в одном помещении двух и более АСП соблюдайте полярность их подключения.

4.4. Подайте сигнал и убедитесь в исправности АСП прослушиванием ее звучания.

5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

АСП ремонтируется только изготовителем.

При обнаружении неисправностей (отсутствие сигнала, дребезжание) обращайтесь к изготовителю по указанному ниже адресу.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1. АСП в упакованном виде должны храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха до 80% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

6.2. АСП в упакованном виде могут перевозиться любым видом транспорта, при авиатранспортировании – в герметизированных отапливаемых отсеках самолетов.

6.3. При перевозке должны быть приняты меры, предохраняющие от повреждений: осторожная погрузка, защита от атмосферных осадков и т.п.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие АСП техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок хранения 2 года со дня приемки ОТК.

7.3. Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи потребителю.

7.4. Срок службы 10 лет.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Акустическая система потолочная МЕТА 6661 в количестве _____ шт., соответствует техническим требованиям и признана годной для эксплуатации. АСП включены на напряжение _____ В, мощность _____ Вт.

Дата выпуска « ____ » _____ 201 ____ г.

Штамп ОТК

Гарантийное обслуживание осуществляет ООО «Белсвязькомплект-К»
по адресу:

г.Минск, ул. Каховская, д.17, оф.228
Тел. +375 (17) 300-58-48, +375 (17) 362-38-49