

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Колонки звуковые АСР-06.2.2, АСР-06.2.2 исполнение 3, АСР-12.2.2 и АСР-12.2.2 исполнение 3, сертифицированные как оповещатели пожарные речевые (ОПР), предназначены для: воспроизведения речевых сообщений в системах озвучивания; речевого оповещения о пожаре и других чрезвычайных ситуаций, а также, трансляции специальных звуковых сигналов.

Колонки звуковые АСР-06.2.2 исполнение 3 и АСР-12.2.2 исполнение 3 могут применяться в системах с контролем состояния линии постоянным током.

Колонки могут эксплуатироваться в условиях: температура воздуха от -10° до +55°С; относительная влажность воздуха до 93% при температуре не выше 40°С; атмосферное давление 84-106 кПа.

Степень защиты ОПР, обеспечиваемая оболочкой – IP 41.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ пп	Наименование параметра	АСР-06.2.2	АСР-06.2.2 исп.3	АСР-12.2.2	АСР-12.2.2 исп.3
1	Максимальная электрическая мощность, Вт	6		12	
2	Входная электрическая мощность, Вт	6 / 3 / 1.5		12 / 6 / 3	
3	Номинальное входное напряжение, В	30 или 100 или 120	100	30 или 100 или 120	100
4	Входное сопротивление, кОм, при напряжении: 30В 100В 120В	0,15/0,30/0,60 1,67/3,33/6,67 2,40/4,80/9,60	1,67/3,33/6,7	0,075/0,15/0,3 0,83/1,67/3,33 1,20/2,40/4,80	0,83/1,67/3,33
5	Уровень характеристической чувствительности, не менее	91 дБ			
6	Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже	200 - 12500		125 - 10000	
7	Максимальный уровень звукового давления в полосе частот (300-3500)Гц, дБ	98		102	
8	Габариты, мм, не более	115x340x70		115x340x70	
9	Масса, кг, не более	2.0		2.5	

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Колонки звуковые (ТУ 4371-002-31945214-2014) | - 1 шт.           |
| 2. Паспорт                                      | - 1 шт. на партию |
| 3. Упаковка                                     | - 1 компл.        |

## 4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- После распаковки проверьте комплектность и произведите внешний осмотр корпуса ОПР. Корпус не должен иметь механических повреждений.
- Установите ОПР на рабочее место.

4.3. Подключите ОПР к звуковой сети согласно маркировке мощности на этикетке.

**Внимание! Не допускается подключение ОПР к звуковой сети, находящейся под напряжением.**

При установке в одном помещении двух и более ОПР соблюдайте полярность их подключения.

4.4. Подайте сигнал и убедитесь в исправности ОПР прослушиванием его звучания.

## 5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При обнаружении таких неисправностей как отсутствие сигнала, дребезжание, хрип, посторонние призвуки и т.д. обращайтесь к изготовителю по указанному ниже адресу. ОПР ремонтируется только изготовителем.

## 6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1. ОПР в упакованном виде должны храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха до 80% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

6.2. ОПР в упакованном виде могут перевозиться любым видом транспорта, при авиатранспортировании – в герметизированных отапливаемых отсеках самолетов.

6.3. При перевозке должны быть приняты меры, предохраняющие от повреждений: осторожная погрузка, защита от атмосферных осадков и т. п.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие ОПР требованиям технических условий ТУ 4371-005-31945214-2014 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи потребителю.

7.3. Срок службы 10 лет.

## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Звуковые колонки в количестве \_\_\_\_\_ шт., соответствуют техническим условиям ТУ 4371-005-31945214-2014, признаны годными для эксплуатации и изготовлены на напряжение (см. таблицу):

Входное напряжение	АСР-06.2.2		АСР-06.2.2 исп.3		АСР-12.2.2		АСР-12.2.2 исп.3	
	Децимальный номер (ФКЕС)	отм	Децимальный номер (ФКЕС)	отм	Децимальный номер (ФКЕС)	отм	Децимальный номер (ФКЕС)	отм
30	425132.192-01		-	-	425132.204-01		-	-
100	425132.192		425132.194		425132.204		425132.206	
120	425132.192-02		-	-	425132.204-02		-	-

Дата выпуска «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201 г.

Штамп ОТК

Гарантийное обслуживание осуществляет НПП «МЕТА» по адресу:

г. Санкт-Петербург, В.О., 5 линия, д. 68, к. 3, лит. «Г»

Тел. (812) 320-99-43, 320-99-44

## Колонка звуковая

- АСР-06.2.2
- АСР-06.2.2 исполнение 3
- АСР-12.2.2
- АСР-12.2.2 исполнение 3

### ПАСПОРТ



Сертификат соответствия  
Техническому регламенту о требованиях  
пожарной безопасности  
**ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ**  
**№ С-РУ.ПБ34.В.01659**  
срок действия: с 29.12.2014 по 28.12.2019



ООО «Белсвязькомплект-К»

Республика Беларусь, г. Минск, 220053,  
ул. Каховская, 17, оф. 228, сектор «А»  
Тел. +375 (17) 300-58-48, +375 (17) 362-38-49

info@belconnect.by  
www.belconnect.by

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ